LLAVE IMPACTO MOD. 167PH



Index No.	Parts No.	Description		Index No.	Parts No.	Description	
1	41-4015P01	Motor Housing		27	41-401532	Washer	
2	SP02002200	Spring Pin	(2x22)	28	41-401528-21	Hammer Case	
3	43-403603	Air Inlet		29	41-401546	Valve Bushing	
4	43-403304	Trigger		30	AS000109	O-Ring	(12.7x1.7)
5	OR00400100	O-Ring	(4x1)	31	41-401535	Gasket	
6	41-401506	Reverse Valve		32	41-401527	Washer	
7	43-403607	Exhaust Diffuser		33	41-400208	Hammer Cage	
8	OR00506300	O-Ring	(5.6x3)	34	41-400211	Hammer	
9	41-401531	Gasket		35	41-400217	Hammer Pin (2)	(5.1x32)
10	41-401510	Reverse Stem			43-400202-11	Anvil	(R-Type 1/2")
11	41-401529R	Button		*36	43-400202-12	Anvil	(RH-Type 1/2")
12	41-401536	Screw	(M3x6)		43-400202-13	Anvil	(M-Type 1/2")
13	040120	Ball Bearing	(EE3)	37	40305	O-Ring	(6.5x2)
14	41-401534	Gasket		38	40303	Retaining Ring	
15	41-401515	Rotor		39	41-401237	Gasket	
16	41-401516	Rotor Blade (6)		40	41-401250	Screw (2)	
17	70117-13	Spring Pin	(2.5x5)	41	72023	O-Ring	(20.35x1.78)
18	41-401518	Cylinder		42	43-403847	Valve Spring	
19	41-401519	Front End Plate		43	43-403348	Valve Stem	
20	072021	Ball Bearing	(EE4)	44	41-400245	Rubber Spacer	
21	41-401521	Reverse Lever		45	72009	O-Ring	(15.7x1.7)
22	41-401529F	Button		46	41-401530	Screw (4)	(M4x65)
23	43-403323	Spring		*47	75-725153	Muffler Material	
24	52245	Steel Ball	(3/32")	*48	41-401251	Muffler Material	
25	41-400225	Anvil Bushing		49	61035	Screw	(M3x8)
26	41-401254	Oil Cap	(1/8")				

* Optional Parts

43-4015P-0002